

Så här fungerar din nya elmätare

En kontrollampa blinkar för att indikera elförbrukning. Ju snabbare den blinkar, desto högre aktuell elförbrukning.

Frekvensen motsvarar 2 000 impulser / kWh.

Det finns ett lokalt användargränssnitt (HAN) placerat till vänster på mätaren. Denna kontakt kan i framtiden användas till en egenköpt display som kan visa t.ex din egen elförbrukning.



De tre dioderna visar status på kommunikationen för mätarsamlingen. Dessa kan både lysa fast och blinka.

Genom att trycka på den orange knappen kan ytterligare information visas i displayen. Du kan själv koppla till eller från elen till din anläggning med hjälp av knappen. Se instruktion nedan.

LCD-displayen visar normalt aktuell mätarställning. (förbrukad energi i kWh)

För att själv slå av strömmen

Vill du själv stänga av strömmen, bläddrar du genom menyn genom korta tryck på den orange knappen tills det står "Breaker off here" i displayen. Håll nu knappen intryckt tills du hör ett knäppande ljud i mätaren, ca 5-10 sekunder.

För att själv slå på strömmen

Vill du själv slå på strömmen, bläddrar du genom menyn genom korta tryck på den orange knappen tills det står "Breaker on here" i displayen. Håll nu knappen intryckt tills du hör ett knäppande ljud i mätaren, ca 5-10 sekunder. Om det knäppande ljudet inte hörs inom 10 sek sekunder är brytaren fränkopplad av Mälarenergi.