

Så här fungerar din nya elmätare

En kontrollampa blinkar för att indikera elförbrukning. Ju snabbare den blinkar desto högre aktuell förbrukning eller produktion.

Frekvensen motsvarar 2 000 impulser / kWh.

Det finns ett lokalt användargränssnitt (HAN) placerat till vänster på mätaren. Denna kontakt kan användas till en egeninköpt display som t.ex kan visa din egen elförbrukning. Läs mer om HAN-porten på malarenergi.se.



De tre dioderna visar status på mätarkommunikationen. Dessa kan både lysa fast och blinka.

Genom att trycka på den orange knappen kan ytterligare information visas i displayen. Du kan själv koppla till eller från elen till din anläggning med hjälp av knappen. Se instruktion nedan.

LCD-displayen visar normalt aktuell mätarställning. (förbrukad energi i kWh)

För att själv slå av strömmen

Vill du själv stänga av strömmen, bläddrar du genom menyn genom korta tryck på den orange knappen tills det står "Breaker off here" i displayen. Håll nu knappen intryckt tills du hör ett knäppande ljud i mätaren, ca 5-10 sekunder.

För att själv slå på strömmen

Vill du själv slå på strömmen, bläddrar du genom menyn genom korta tryck på den orange knappen tills det står "Breaker on here" i displayen. Håll nu knappen intryckt tills du hör ett knäppande ljud i mätaren, ca 5-10 sekunder. Om det knäppande ljudet inte hörs inom 10 sekunder är brytaren fränkopplad av Mälarenergi.

