

Byggmätarskåp vatten

Hyr ett byggmätarskåp till ditt byggvatten

Skåpet levereras av Mälarenergi med en fast-monterad vattenmätare. Sedan ansluter ni enkelt el och vatten till skåpet. Skåpet monteras lämpligen på en pall eller hängs upp på vägg för att stå eller hänga stadigt. Vintertid måste el anslutas för att få skåpet uppvärmt samt se till att skåpets utvändiga röranslutningar frostskyddas.

Mätarskåpet levereras låst med Mälarenergis hänglås. Det går bra att sätta ett eget lås så länge Mälarenergi får tillgång till nyckel eller kod för avläsning.

Prisinformation


- Tillfälligt abonnemang för byggmätarskåp med mätare, se gällande prislista på malarenergi.se.
- Förbrukningsavgift per m³ levererat vatten, se gällande prislista. (Eventuell elförbrukning bekostas av kunden.)
- Fakturering sker månadsvis.
- Om byggmätarskåp går sönder eller tappas bort debiteras kund enligt gällande prislista.

Teknisk info

MÅTT SKÅP
Höjd: 800 mm
Bredd: 750 mm
Djup: 450 mm

MÅTT RÖRANSLUTNING
1 1/4" invändig gänga

VÄRMEELEMENT
Ansluts till 230 V jordat intag CEE 16A



Mälarenergi

www.malarenergi.se | post@malarenergi.se